クイックスタートガイド AM530

はじめに

本製品をご利用いただく前に本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 本書にご不明な点がありましたらbモバイル・ヘルプデスクまでご連絡ください。

bモバイル・ヘルプデスク 電話:03-5776-1700 (受付時間 - 9:00~18:00) Eメール: helpdesk@j-com.co.jp

※本製品には日本通信のSIMカードを利用するための設定が登録されています。

動作環境

本製品がサポートする環境は次のとおりです。

	Windows 8.1	32 ビット版 / 64 ビット版
	Windows 8	32 ビット版 / 64 ビット版
対応 OS	Windows 7 (Service Pack 1 以上)	32 ビット版 / 64 ビット版
	Windows Vista (Service Pack 2 以上)	32 ビット版
	Mac OS X	OS X v10.7 ~
	Windows 8.1	推奨1GB以上
必要なメモリー	Windows 8	推奨1GB以上
	Windows 7	推奨1GB以上
	Windows Vista	推奨1GB以上
	Mac OS X	推奨512MB以上
対応ブラウザ	Windows : Microsoft Internet Explorer 7, 8, 9,10, Firefox, Google Chrome, Opera Mac OS X: Safari 5.0 ※対応ブラウザをご利用の場合でも、ご利用のパージョンによっては正常に動作しない場合があります。	
ハードディスク	50MB以上	
インターフェース	USB2.0	

 上記の動作環境に該当する場合でも、コンピューター本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、 お客様がご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。

- ・変換アダプターや USB ハブ(モニターやキーボード等にある USB ポートを含む)を経由しての動作は 保証いたしかねます。
- ・本書に掲載されている内容やイメージ等は説明用に作成されたものです。

・本書に掲載されている一部または全部を無断で転載、複製、販売、譲渡、またはネットワークにより提供することを禁止します。

- ・Windows / Internet Explorer は、米国 Microsoft Corp.の登録商標です。
- その他、商品名および製品名などは各社の商標または登録商標です。

製品仕様

各部の名称



SIMカードの取り付け/取り外し方法



1. カバーの 🛆 に爪を入れてカバーを取り外します。

2. SIMカードのICチップを下にして、矢印の方向にしっかりと奥まで挿入します。

接続方法・切断方法

本製品は接続ソフトウェア等をインストールする事なくご利用いただけます。

接続

本製品をコンピューターの USB ポートに挿入します。



接続が完了するとLEDステータスランプが切り替わり、3G/LTE通信がご利用いただけます。

切断

本製品をコンピューターのUSBポートから抜き取ります



LEDについて

AM530の状態		LED ステータスランプ
電源OFF		消灯
未接続/ネットワーク検索中/圏外		赤 点灯
SIM カード未挿入		赤 点滅
接続中	LTEエリア	緑 点灯
	3Gエリア	青 点灯
起動時		赤→緑→青の順番で点灯

設定確認·変更

設定ツールを使用して、本製品の状態を確認したり、設定を変更することができます。

| 設定ツールの接続

1. 本製品をコンピューターに挿入してから、ブラウザーのアドレス欄に[http://192.168.1.1]を入力してEnterキーを押します。

|--|--|

※ 対応ブラウザーは本書P.1にてご確認ください。

2. ログイン画面で [ユーザー名]と [パスワード]を入力した後、[ログイン] ボタンをクリックします。

b-mobile	AM530
ユーザー名	
パスワード	
Japanese	~
□ パスワードを記憶する	
ログイン	

※工場出荷時のユーザー名とパスワードは 'admin'です。

※ アカウント設定で変更したログイン時のユーザー名とパスワードを忘れた場合、本製品をコンピューターに挿入してから、ブラウザーのアドレス欄に[http://192.168.1.1/amcmd.htm=factory]を入力してEnterキーを押すとことで 工場出荷時にリセットできます。

3. ログイン後の設定ツール画面が表示されます。

b-mobile	Mil Docomo	● LTE 接続	8 08012345678
アカウント設定	7カウト調定		
ネットワーク設定	ユーザー名		
デバイス管理	パスワード		
07791	1120-113大文本、小文平を	区别。表于。	通用

| 設定ツールの画面構成

b-mobile	ที่∭ DOCOMO ●LTE接続 🛅 🛜 08012345678_	ステータス表示情報
アカウント設定	アカウト語定	电波速度、キャリア、接続状態、 SIM カードステータス、
ネットワーク設定	<u> </u>	SIM電話番号を表示します。
デバイス管理	パスワード	
ログアウト	バスワードは大学末、小文学校区別にます。 	ネットワーム2股定、 デバイスの管理ができます。
l		★ニュー画面 各種設定画面を開いたり、 設定ツールからログアウトできます。

※ ステータス表示画面の詳細

電波強度	Y Yı Yıı Yıl	電波強度を圏外から良好まで5段階で表示します
キャリア	ネットワーク 事業者名	接続中の通信事業者名を表示します
	● LTE 接続	LTEエリアでの通信状況を表示します
接続状態	3G 接続	3G エリアでの通信状況を表示します
	● 未接続	圏外/未接続状態を表示します
SIM カード		SIMカードが認識されています
	0	SIM カードが認識されていません
SIM電話番号	8012345678	SIMカードの電話番号

プロファイル設定

接続先を変更する場合にはプロファイルを追加します。

| プロファイルの追加

1. [ネットワーク設定] メニューをクリックして、[追加] ボタンをクリックします。

2. [プロファイル名]、[ユーザー名]、[パスワード]、[APN]を入力します。

3. [認証方式]、[IP type]を選択して、[保存]ボタンをクリックします。

ネットワーク設定				
プロファ	イル設定		SIM 選択	
プロファイル名				
ユーザー名				
バスワード				
認証方式	CHAP	~		
APN				
IP type	IPv4	~		
				保存

※ 追加したプロファイルで接続する場合、[プロファイル選択] から追加したプロファイルを選択して、 [適用]ボタンをクリック後、ログアウトをします。

※ プロファイルは最大10個まで追加できます。

※ プロファイルの設定値はご利用になる通信事業者にご確認ください。

プロファイルの選択

1. [ネットワーク設定] メニューをクリックします。

2. [プロファイル選択] 項目で使用するプロファイルを選択し、[適用]ボタンをクリックします。

ネットワーク設定			
プロファイル	/設定	:	SIM 選択
プロファイル選択	bmobile4G	~	
プロファイル名	bmobile4G		
ユーザー名	bmobile@4g		
バスワード	bmobile		
認証方式	PAP or CHAP	~	
APN	dm.jplat.net		
IP type	IPv4	 Image: A set of the set of the	

プロファイルは最大10個まで登録できます。



※ 接続に利用しているプロファイルは削除できません

主な仕様

製品名	AM530
外形寸法	約 90mm(D) X 33mm(W) X 10mm(H)
重さ	約 29g
インターフェース	USB 2.0
消費電流	電源電圧: 5V (コンピューターから給電、10MHz Bandwidth基準) 通信時最大消費電流 - LTE: 約550mA 以下 - 3G:約450mA 以下 通信時平均消費電流 - LTE:約380mA 以下 - 3G:約230mA 以下 待ち受け時平均消費電流 - LTE:約25mA 以下 - 3G:約25mA 以下
環境条件	動作時温度:-10~55℃ 動作時湿度:5~95%
周波数範囲	WCDMA(HSPA) - Tx: 830 ~ 840 MHz, 830 ~ 845 MHz, 1920 ~ 1980 MHz - Rx: 875 ~ 885 MHz, 875 ~ 890 MHz, 2110 ~ 2170 MHz LTE - Tx: 830 ~ 845 MHz, 1447.9 ~ 1462.9 MHz, 1920 ~ 1980 MHz - Rx: 875 ~ 890 MHz, 1495.9 ~ 1510.9 MHz, 2110 ~ 2170 MHz
通信方式	LTE: Cat. 3 (受信最大 100Mbps, 送信最大 50Mbps) WCDMA: Cat. 14 HSPA+ (受信最大 21Mbps) / Cat. 10 HSDPA (受信最大 14.4Mbps) / Cat. 6 HSUPA (送信最大 5.76Mbps) ※ 最大通信速度は技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を表すものではありません。 また、通信速度は通信環境やネットワークの混雑状況によって低下する場合があります。

安全にご利用いただくための注意事項

本項では、お客様への危害や財産への損傷を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくための注意事項を 記載しています。 本製品を正しく使用するために、必ずお読みになり、内容を理解した上でお使いください。

- ・本製品は利用中に温度が上がりますので、低温やけどなどにご注意ください。
- ・電子機器の中には、電波の干渉の影響を受けやすいものがあります。本製品はテレビ、ラジオ、およびその他の 電子機器から離れた場所に設置してください。
- ・本製品は、補聴器やペースメーカーなどの医療機器に干渉する場合があります。本製品を使用する前に、
 医師または医療機器メーカーに確認してください。
- ・必ず専用の機器をご使用ください。
- ・本製品は石油ターミナルや化学工場など爆発性ガスや爆発性製品が処理される環境では使用しないでください。
- ・本製品を分解しないでください。
- ・USBコネクターに導通性異物を接触させないでください。また、すき間から異物を入れないでください。
- ・本製品や付属品を液体や水蒸気に接触させないでください。また、いかなる液体にも浸さないでください。
- ・本製品に物を載せないでください。機器が過熱し故障や発火の原因になる可能性があります。
- ・本製品は換気の良い場所でご利用ください。
- ・本製品を直射日光にさらしたり、高温の場所に保管したりしないでください。
- ・長時間使用しない場合、本製品をコンピューターから取り外してください。
- ・本製品に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
- ・本製品のクリーニングには、静電気防止の布を使用してください。損傷する場合があるため、
 化学洗剤や研磨剤入り洗剤は使用しないでください。クリーニングの前に、本製品の電源を切ってください。
- ・子供の手の届かない場所に保管し、取り扱いに問題がないか保護者が確認してください。
- ・本製品は-10℃~+55℃の温度範囲および、5%~95%の湿度範囲で使用してください。

保証規定

【保証対象および期間】

1. AM530本体(以下「本製品」という)の保証期間はお買い上げ日から1年間です。 2. USB延長ケーブル等の消耗品は保証の対象外となり、本保証規定の適用はありません。

【無償修理及び無償交換の規定】

取扱説明書、製品のラベルなど注意書に従って正しくお使いいただいた状態で、保証期間内に故障した場合に限り 無償修理または無償交換ができます。

【有償修理及び交換規定】

保証期間内であっても、次の場合には有償修理または有償交換になります。

- 1. 使用者の取扱いの不注意(落下、破損、無理なご利用方法など)または間違ったご利用方法による故障または損傷
- 2. 使用者の故意または過失による故障または損傷
- 3. 不当な修理、改造または異常電圧による故障または損傷
- 4. 火災、地震、水害、落雷などの天災事変による故障または損傷
- 5. 弊社指定品以外の消耗品およびその他の機器の使用による故障または損傷
- 6. 消耗品の消耗による交換

【免責】

本製品の故障、誤作動または不具合等によって生じた損害について、日本通信株式会社では一切の責任を負わ ないものとします。 ****ローのデジャート・ファーク・・・・・・・・・・・

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。

本規定は保証期間において上記条件による無償修理または交換をお約束するものであり、お客様の法律上の 権利を制限するものではありません。 保証期間経過後の修理などについてご不明な点がありましたら、日本通信株式会社bモバイル・ヘルプデスクに お問い合わせください。

먥	ր	製品保証書	۹۹» ۹۹» ۲
	正常なご使用で保証期間内にお ▶ 保証期間 AM530本体:お買い上げ日から	7障した場合は、無償修理をいたします。 61年間	
	製品番号 お客様名 ご住所 電話番号 店舗名 お買い上げ日		-
	*本保証書は、本製品お買い上は	^ず 時のレシートや領収書等、購入を証明するものと一緒に保管してくださ	±در، Rev1.0