b-mobile3G

Mac OS X v10.3 Panther で利用する方法

(C) Copyright 2009 Japan Communications Inc. All rights reserved.

目次

はじめに		2
注意事項		2
お問い合	わせ	$\dots 2$
STEP1:	開通手続き	3
STEP2:	USB3G コネクタのインストール	4
STEP3:	APN 設定方法	9
STEP4:	接続設定の作成	. 18
STEP5:	接続/切断方法	. 24
STEP6:	有効期限の確認方法	. 25

はじめに

本書は b-mobile3G を Mac OS X v10.3 Panther でご利用いただく為の手順書です。 以下の注意事項をお読みの上、Mac OS X v10.3 Panther で b-mobile3G をご活用ください。

注意事項

有効期間と残り時間を確認するためにはユーザー登録ページをご覧になる必要があります。
 ユーザー登録ページをご覧になるためには、まずユーザー登録が必要です。

ユーザー登録ページ(※ユーザー登録には b-mobile3G の電話番号が必要です) http://www.bmobile.ne.jp/support/login.html

- 1時間の連続接続時に自動切断しません。接続し続けると残り時間を消費し続けることになりますので、ご注意ください。
- Web アクセラレータ機能は手動で設定する必要があります。

お問い合わせ

<bモバイル・ヘルプデスク> 電話番号:03-5767-9111 受付時間:月~金 9:00-18:00(祝祭日を除く) Eメール:helpdesk@j-com.co.jp

STEP1: 開通手続き

※すでに開通手続きをお済ませの場合、この手順は不要です。STEP2にお進みください。

1. お客様の携帯電話・PHS から「b モバイル開通手続きダイヤル」に電話します。



2. 音声ガイダンスに従い、外箱側面に記載されている通信端末の電話番号を入力します。



以上で開通手続きは完了です。

約15分後にインターネットをご利用いただけるようになります。

【ご注意】

- 開通手続きを行う前にはインターネットをご利用できません。
- 携帯電話・PHS をお持ちでない場合は、bモバイル・ヘルプデスクまでご連絡ください。
 bモバイル・ヘルプデスク 03-5767-9111 (平日 9:00~18:00)

STEP2: USB3G コネクタのインストール

1. USB3G コネクタを Mac に差し込みます。



2. デスクトップに「ZTEMODEM」アイコンが表示されます。



3.「ZTEMODEM」をクリックします。

4. 「DatacardDriver.mpkg」ファイルをクリックします。

$\Theta \Theta \Theta$	S ZTEMODEM	
		Q- ローカルディスク
ネットワ	_	
Macintos		
DatacardDriver.mg	kg	
デスクト		
Mac		
A アプリケ *		
「 書類		
「「」 ムービー		
🍐 ミュージ		
<u> </u> ビクチャ		
×	1 項目、0 KB 空き	11.

5.「続ける」をクリックします。

0 0	DatacardDriver をインストール							
ようこそ DatacardDriver インストールヘ								
●紹介	ようこそ Mac OS X インストールプログラムへ。このソフトウェア のインストールに必要な手順をご案内します。							
 インストール先を選択 インストールの種類 								
 インストール中 仕上げ 								
	戻る 続ける							

6	ハットールオ	· Z ギリー _ /	た躍わして	「約=1+ ス」ス	
Ο.	1 ノストール 9	るホリューム	る迭択して、	「枕いる」で	ビンリツンしまり。

0 0	DatacardDriver をインストール
	インストール先を選択
●紹介	"DatacardDriver"のインストール先ボリュームを選択:
 ● インストール先を選択 ● インストールの種類 ● インストール中 	
• 仕上げ	Macintosh HD 10.3.x **.*GB(**.*GB空き)
	このソフトウェアをインストールするには、約 1.6MB の空き容量が必要です。
	このソフトウェアをボリューム"Macintosh HD 10.3.x"にインストール することを選択しました。
	戻る 続ける



7.「インストール」ボタンをクリックして、インストールを実行します。

8. 認証が表示されます。名前とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

	認証
 "インストーラ" ドを入力してく ① 	"に変更を加えるには、あなたのパスワー 、ださい。
名前: パスワード:	
▼ 詳細な情報	@
?	(キャンセル) () OK

※ ここで入力する名前とパスワードは Mac OS X の管理者が設定したものです。 管理者の情報は「システム環境設定」の「アカウント」を参照してください。 9. 確認が表示されます。「インストールを続ける」をクリックします。



10. インストールが完了すると下記画面が表示されます。「再起動」を選択し終了します。



STEP3: APN 設定方法

1. システム環境設定から「ネットワーク」をクリックします。



※以下の画面が表示された場合には「OK」をクリックします。



2. 表示のプルダウンメニューから「ZTEUSBATPort」を選択します。

0	ネットワーク	0
すべてを表示 ディスプレイ サ		
		_
場所	f: 自動	•
表示	: ✓ ネットワークの状況	
	ZTEUSBModem	
O AirMan	ZTEUSBATPort	す。 "AirMac" 経由
• AlfMac	内蔵モテム 内蔵 Ethornot	
● 内華王二/	AirMac	
● 内蔵モテム	ネットワークポート設定	
(設定 接続解除	?
◎ 恋雨できないようにする!	けカギをクリックします マシスタン	ト(合すぐ適用)
15 & CCANA 7KY SK	IANT C/ // / / / / / / / / / /	



3. 「モデム」タブを選択し、モデムのプルダウンメニューから「Null Modem 115200」を選択します。



4. 「PPP」タブを選択し、「PPP オプション」をクリックします。

5. 「ターミナルウィンドウ(コマンドライン)を使って接続する」にチェックを入れて、「OK」をクリック します。





6. 「今すぐ適用」をクリックしてから「今すぐダイヤル」をクリックします。

7.「接続」をクリックします。

00		ZTEU	SBATPort			0
_₹	ZTEUSBModem	ZTEUSBATPort	へん 内蔵モデム	AirMac	VPN	
	設定	2: その他				•
	电話量を	; · [
	バスワード	:: ▼×ニュ-	ーバーにモラ	デムの状	況を表示する	5
状況:	待機中					妾続

8 ターミナルに「at+cgdcont=1,"IP","dm.jplat.net"」を入力し enter(return)を押します。 「OK」と表示されたら、「キャンセル」をクリックします。

at+cgdcont	а	t	+	с	g	d	с	0	n	t		
	エイ	ティ	プラス	シー	ジー	ディ	シー	オー	エヌ	ティ		
dm inlet not	d	m		j	р	Ι	а	t		n	е	t
dm.jplat.net	ディ	エム	ドット	ジェイ	ピー	エル	エイ	ティ	ドット	エヌ	イー	ティ

1 ○ ⊖ at+cgdcont=1,"IP","dm.jplat. OK	ターミナル .net"	
	2 キャンセル 続ける	

※間違えやすい文字

1(イチ)⇔ Ⅰ(エル)	g (ジー) ⇔ q (キュー)
0 (オー) ⇔ 0 (ゼロ)	m (エム) ⇔ n (エヌ)
t (ティ) ⇔ f (エフ)	i (アイ) ⇔ İ (ジェイ)
i (アイ) ⇔ I (エル)	r (アール) ⇔ v (ヴイ)
V (ヴイ) ⇔ U (ユ—)	z (ゼット) ⇔ 2 (二)

9. 赤いボタンをクリックして、インターネット接続を閉じます。

000		ZTEU	SBATPort			\bigcirc
-n	ZTEUSBModem	ZTEUSBATPort	へんしょう (内蔵モデム	AirMac	VPN	
	設定	2: その他			\$	
	電話番号	+ :				
	アカウント名	:				
	バスワード	::				
		⊠ ×=₋-	ーバーにモラ	デムの状	況を表示する	
	待機中				接続	

STEP4: 接続設定の作成

1. 表示のプルダウンメニューから「ZTEUSBModem」を選択します。



2.「PPP」タブが開いていることを確認し、下記内容を入力します。

:b−mobile3G(任意)
:bmobile@l3.jplat.net
: bmobile
:*99***1#
:(空欄)

hmahila	b	m	0	b	i	Ι	е					
elidoma		エム	オー	ビー	アイ	エル	イー					
12 in latin at	Ι	3		j	р	Ι	а	t		n	е	t
is.jpiat.net	エル	サン	ドット	ジェイ	ピー	エル	エイ	ティ	ドット	エヌ	イー	ティ

0 🖯 🖯		ネットワーク	\bigcirc
また すべてを表示 テ	- - - - - - - - - - - - - -	 ネットワーク ご 起動ディスク 	
	場所:	自動 🛟 ZTEUSBModem 🛟)
	PPP	TCP/IP プロキシ モデム	
サー	ビスプロバイダ:	b-mobile3G(任意)	(オプション)
	アカウント名:	bmobile@l3.jplat.net	
	バスワード:	•••••	
	電話番号:	*99***1#]
	代替番号:		(オプション)
		 パスワードを保存する このチェックボックスをチェックすると、 すべてのユーザがバスワードを入力する ターネットアカウントにアクセスできる。 PPP オプション 	、このコンピュータの ことなく、このイン ようになります。 イヤル ?
2000 変更できな	いようにするにはカ	ギをクリックします。 アシスタント	… 今すぐ適用

3. Web アクセラレータ機能を設定します。

※Web アクセラレータ機能をご利用されない場合は、次の手順にお進みください。

- 1.「プロキシ」タブを選択します。
- 2. 設定するプロキシサーバを選択する:「Web プロキシ(HTTP)」にチェックを入れます。
- 3. Web プロキシサーバに「mao.bmobile.ne.jp : 32080」と入力します。
- 4.「今すぐ適用」をクリックします。



[Web アクセラレータ機能を無効にする方法]

設定するプロキシサーバーを選択する:「Web プロキシ(HTTP)」のチェックを外して「今すぐ適用」をクリックします。 Safariのキャッシュに圧縮した画像が残っている場合には、Safariメニューより「キャッシュを空にする」を選択して、 新規ウィンドウを開きます。 4. 「モデム」タブを選択し、モデムから「ZTE USB MODEM」を選択します。

「メニューバーにモデムの状況を表示する」にチェックを入れ、「今すぐ適用」をクリックします。

0 0	ネットワーク	\Box
し すべてを表示	アイスプレイ ・<	
	場所: 自動 🛟 表示: ZTEUSBModem 🛟	
	PPP TCP/IP プロキシ モデム ②	
	モデム: ZTE USB MODEM マ モデム内蔵のエラー訂正と圧縮を使用する	
	✓ 電話をかける前に発信音を確認する	
ダース	イヤル: ・トーン 〇 バルス ビーカ: ・ 入 〇 切	
	③ ▼メニューバーにモデムの状況を表示する	?
変更で:	きないようにするにはカギをクリックします。 アシスタント) (今)	すぐ適用



5.「PPP」タブを選択し、「今すぐダイヤル」をクリックします。

6.「接続」をクリックします。

00		ZTEUSBModem	\bigcirc
-n	ZTEUSBModem	CEAN CALL CONTRIBUTION CONTRIBUTICON CONTRECON CONTRIBUTICON CONTRIBUTICON CONTRIBUTICON CONTRIBUTICON C	
	設定	E: b-mobile3G(任意) (主電話番号) 🛟	
	電話番号	a : *99***1#	
	アカウント名	bmobile@l3.jplat.net	
	バスワート	::	
		☑ メニューバーにモデムの状況を表示する	
状況:	待機中	接続	

7. インターネットに接続すると、接続状況が表示されます。

00	ZTEUSBModem	\bigcirc		
C ZTEUSBModem	CEAN CANAL CONTRACT			
設定電話番号	E: b-mobile3G (主電話番号))		
アカウントネ バスワート	 i bmobile@l3.jplat.net : ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●]		
状況: 10.64.64.64 に (接続速度不明	接続中 接続解	余)		
送信: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
残り時間: 制限な IP アドレス: ****.**	: し *,***,***			

STEP5: 接続/切断方法

<接続>

メニューバーよりモデムアイコンを選択します。

「ZTEUSBModem」が選択されていることを確認し、「接続」をクリックします。



<切断>

メニューバーよりモデムアイコンを選択して、「接続解除」をクリックします。



インターネット接続を開く...

STEP6: 有効期限の確認方法

b-mobile3G のユーザー登録をいただくと、bモバイルのホームページから有効期限を確認することができます。

1. b-mobile3G でインターネットに接続して、以下のページにアクセスします。

ユーザー登録ページ

http://www.bmobile.ne.jp/support/login.html

2. b-mobile3G のお客様をクリックします。

個人のお客様 > ユーザーサポート

ユーザー登録ページ ▶ b-mobile3Gのお客様

3. b-mobile3Gの電話番号を入力します。



お客様のbモバイルの電話番号またはPSIDを入力してくだ さい。					
電話番号/PSID:					
	ログイン				

4. ユーザー情報後、基本ステータスに有効期限が表示されます。

基本ステータス

電話番号:08021286666 PSID/Serial No:821286666 残り時間:113時間 52分 ご利用開始日:2008年08月25日 ご利用終了日:2009年12月17日 残り時間が0分になると利用が終了します。 その残り時間はご利用終了日までの間にご利用いただけます。 また、実際の残り時間が反映されるまでに時間がかかる場合があります。

Version - 090107